

Öl-Lampe mit RAMOS RESERVA



Benötigte Materialien für eine Öl-Lampe

- leere Flasche RAMOS RESERVA
- Dochthalter für Flaschen – zum Beispiel aus Messing, Keramik oder Glas (19 mm Durchmesser)
- Lampendocht mit passendem Durchmesser für den Halter (ca. 30–40 cm Länge)
- Lampen- oder Pflanzenöl (zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl*)

Praktische Hilfsmittel

- Trichter zum Einfüllen des Öls

* Wir empfehlen dir Pflanzenöl, weil es weniger gefährlich und dazu umweltfreundlicher ist. Allerdings gibt es mittlerweile auch Lampenöle auf pflanzlicher Basis.



Montage Öl-Lampe

1. Entferne die Banderole am Flaschenhals vollständig.
2. Wenn dein Docht noch nicht in der Halterung sitzt, fädle diesen ein. Das geht am einfachsten, indem du den Docht vorne zusammendrehst und dann mit leichter Drehbewegung von hinten drückend in die Halterung schiebst. Für das beste Ergebnis sollte der Docht etwa 10 bis 20 mm aus der Halterung herauschauen. Wenn die Flamme später stark rauchen sollte, den herauschauenden Docht etwas kürzen.
3. Setze deinen Halter mit dem Docht ein. Wir fanden, dass es einfacher ist, erst den Docht einzusetzen. Die Halterung dann – am besten von einem netten Helferlein – hochhalten und das Öl in die Flasche füllen. Dann die Halterung wieder vollständig aufsetzen. Fertig. Doch bevor es losgehen kann, sollte der Docht sich mindestens 30 Minuten mit dem Öl vollsaugen können.

Hinweis

Aufgrund der Flaschenhöhe steigt das Öl irgendwann nicht mehr nach oben, so dass der Docht nicht mehr ausreichend benetzt wird. Dann musst du Öl nachfüllen. Alternativ kannst du den Flaschenboden auch mit kleinen Steinchen, Glaskügelchen oder Deko-Sand füllen. Dann brauchst du weniger Öl.



Abbildung kann abweichen